



Manometer digitálny

Manometer zapneme dlhším podržaním tlačítka. Počkáme 2 sekundy a môžeme merať tlak. Priložíme a pritlačíme senzor na ventil a počkáme kým sa nezobrazí hodnota. Krátkymi stlačeniami tlačítka prepíname medzi jednotlivými veličinami. Manometer vypneme dlhším podržaním tlačítka, alebo sa po minúte automaticky vypne.

Manometer obsahuje batérie, preto dbajte na to, aby boli batérie funkčné. Manometer chráňte pred nečistotami!

Tlak je meraný v rozsahu 5-50 PSI.

Na manometer je poskytovaná štandardná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.