



Náklonomer mechanický Carpoint

Náklonomer je určený pre meranie pozdĺžneho a priečneho náklonu vozidla najmä pri prejazde terénom a pod. Výrobok je vhodný nielen pre vozidlá Off-Road a terénne vozidlá. Stupnice sú opatrené možnosťou aretácie maximálnych hodnôt náklonu pre konkrétne vozidlo.

Výrobok pripevnite na palubnú dosku vozidla alebo na iné vhodné miesto a to tak, aby výrobok nebránil vodičovi vo výhlade z vozidla a neomezoval dosiahnuteľnosť jednotlivých prvkov ovládaných za jazdy vodičom.

Neumiestňujte na airbagy!

Káble osvetlenia možno pripojiť k osvetleniu palubných prístrojov vozidla cez príslušnú poistku. Červený kábel pripojte ku kladnému napätiu 12V DC, čierny vodič pripojte k ukostreniu vozidla - platí pre všetky vozidlá zo štandardným elektrickým rozvodom, ktorý má záporný pól na kostre vozidla.

ATEST 8 SD 1610